

Cuisinart®

INFORMATION IMPORTANTE RAPPEL VOLONTAIRE

Par mesure de précaution, CUISINART (Division de BABYLISS SARL) procède au rappel volontaire des lames des robots culinaires **CUISINART®** de références **DLC-2011E** (blanc) / **DLC-2011SE** (argent) / **DLC-2011BE** (noir), **DLC-2014E** (blanc) et **MP14NE** (chrome), qui ont très majoritairement été mis sur le marché français entre 2002 et 2011:



Voici les pavés techniques figurant sous les appareils:



En effet, il a récemment été porté à notre connaissance que dans certaines circonstances extrêmement rares, les lames rivetées des robots culinaires cités plus haut peuvent se casser après un certain temps et que des morceaux métalliques peuvent se détacher dans la préparation culinaire. Ceci peut présenter un risque de laceration pour les consommateurs.

Les lames qui sont concernées peuvent être identifiées par leurs 4 rivets:



Les possesseurs des robots dotés de telles lames rivetées doivent immédiatement cesser d'utiliser ces lames et contacter CUISINART pour obtenir gratuitement des lames de remplacement.

Merci de contacter le service consommateur CUISINART au:

Téléphone: 00 800 2011 2014 (numéro vert) de 9H00 à 17H30, du lundi au vendredi

Email: cuisinart_france@conair.com

Les robots culinaires CUISINART® utilisant des lames sans rivets ne sont pas concernés par ce rappel volontaire.